Guía de mantenimiento del calentador de agua



Con el **MÉTODO UNO**, se purga el agua hasta que sale clara. Con el **MÉTODO DOS**, se drena completamente el agua del tanque y se recarga con agua limpia. Primero, pruebe con el Método uno. Si no funciona, pruebe con el Método dos. Necesitará una manguera de jardín y un contenedor o un cubo blanco. Tenga en cuenta lo siguiente: Estas son pautas generales. Siempre es mejor seguir las recomendaciones del fabricante de su calentador de agua.

MÉTODO UNO: Para purgar un tanque de agua caliente.

- Apague el calentador de agua. Si es un calentador a gas, gire la válvula de gas hasta la posición de piloto o de espera. Si es un calentador eléctrico o de gasóleo, corte el suministro eléctrico del aparato.
- Conecte una manguera de jardín a la llave de desagüe, ubicada en la parte inferior del calentador. La llave de desagüe se ve como un grifo normal de jardín.
- Lleve la manguera a un lugar donde el agua pueda salir del calentador con seguridad, como un fregadero, un desagüe o a través de una ventana o una puerta que dé al exterior. Abra la llave de desagüe para que el agua pueda correr a su máximo caudal. Recuerde, el agua estará CALIENTE, tenga cuidado.
- 4. Pasados 10 minutos, compruebe el agua llenando el contenedor o el cubo blancos. (Un contenedor blanco permite ver si el agua está limpia).
- 5. Si el agua está limpia, siga con el paso 6. Si el agua está turbia, repita el paso 4 hasta que salga limpia.
- Cierre la llave de desagüe y quite la manguera de jardín. Tenga en cuenta que habrá agua en el interior de la manguera..

Entrada de agua fría Llave de desagüe

MÉTODO DOS: Para drenar un tanque de agua caliente

- Apague el calentador de agua. Si es un calentador a gas, gire la válvula de gas hasta la posición de piloto o de espera. Si es un calentador eléctrico o de gasóleo, corte el suministro eléctrico del aparato.
- Cierre la entrada de agua fría al calentador y conecte una manguera de jardín a la llave de desagüe, ubicada en la parte inferior del aparato. La llave de desagüe se ve como un grifo normal de jardín.
- Lleve la manguera a un lugar donde el agua pueda salir del calentador con seguridad, como un fregadero, un desagüe o a través de una ventana o una puerta que dé al exterior. Abra la llave de desagüe para que el agua pueda correr a su máximo caudal.
 Recuerde, el agua estará CALIENTE, tenga cuidado.
- 4. Después de que se haya drenado toda el agua del calentador, abra la entrada de agua fría y permita que corra a través del aparato y que salga por la manguera de jardín durante unos 10 minutos.
- 5. Cierre la llave de desagüe y quite la manguera de jardín. Tenga en cuenta que habrá agua en el interior de la manguera. Abra cualquier grifo de agua caliente de la casa. Esto permitirá que el tanque se vuelva a llenar. Cuando salga agua por el grifo, el tanque estará lleno.